arzum®

ARZUM DANIŞMA MERKEZİ

444 1 800

GENEL DAĞITICI

ARZUM DIŞ TİCARET ve PAZARLAMA A.Ş.
Abdi İpekçi Caddesi No: 195 Bayrampaşa 34030 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 563 98 99 (Pbx) Faks: (0212) 581 10 49
www.arzum.com.tr / arzum@arzum.com.tr

CE

arzum®

PROFESSIONAL XL

AR 512 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

2000 W

3YIL
ARZUM GARANTİSİ

PROFESSIONAL XL
AR 512 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

1- Form başlığı
2- Taraklı difüzör
3- 3 kademeli ısı ayar düğmesi
4- 2 kademeli hız ayar düğmesi
5- Soğuk hava düğmesi
6- Çıkabilir arka ızgara kapak
7- Hava filtresi
8- Pratik askı

Arzum marka **saç kurutma makinesini** tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürün de hayatınızı kolaylaştırmak için size sunduğumuz ürünlerden biridir.

Arzum Professional XL Saç Kurutma Makinesi; çok güçlü, sessiz ve çok hafif bir saç kurutma makinesidir. Saçlarınıza istediğiniz şekli kısa sürede vermenizi sağlarken, üstün performansı ve yüksek kalitesi ile sizi seçiminizde haklı çıkaracaktır.

Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra lazım olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında temel güvenlik tedbirlerine daima uyulmalıdır.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makinesi** üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

• Cihazınız, sadece evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.

UYARI

SAÇ KURUTMA MAKİNENİZİ KESİNLİKLE BANYO YAPARKEN VE SU İLE TEMAS EDEBİLECEK ALANLARDA KULLANMAYINIZ.

• Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**nizi **KESİNLİKLE** su ya da başka bir sıvıya daldırmayınız, su veya başka bir sıvı ile dolu kapların yanında kullanmayınız.

• Su ya da başka bir sıvı içine düşen makinenizi asla ellemeyiniz. Derhal fişini prizden çekiniz ve kullanmadan önce **Arzum Yetkili Servisi'ne** götürüp kontrol ettiriniz.

• Kullanım sırasında cihazın arkasındaki hava giriş ızgarasının saç, el ya da başka herhangi bir şey tarafından kapanmadığına emin olunuz. Ön ve arka giriş ızgaralarının kullanım sırasında açık olduğuna emin olunuz.

• Elleriniz ıslakken makinenizi **KESİNLİKLE** kullanmayınız.

• Kullanırken ve kullandıktan sonra saç kurutma makinenizin kablosunu ısınan kısımlarından uzak tutunuz.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**nizin kablosu ya da fişi arızalıysa, düşürülme ya da başka bir nedenden dolayı zarar görmüşse kullanmayınız. İçini açmayınız ve kendiniz tamir etmeyiniz. Herhangi bir arızada **Arzum Yetkili Servisi'ne** götürünüz.

• Cihazınıza başka cihazların aksesuvarlarını takmayınız.

• Cihaz çocuklar ve engelliler tarafından kullanıldığında yakın gözetiminiz gerekmektedir.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**nizi kullandıktan sonra mutlaka fişini prizden çekiniz.

• Sıcak havanın özellikle gözlerinize temasından kaçınınız.

• Cihazın ısınan kısımlarını yüzünüzden ve boynunuzdan uzak tutunuz, dokunmayınız. Sadece saplardan veya ilgili düğmelerden tutunuz.

• Cihazı sıcakken veya çalışır vaziyette iken ısıya dayanıksız tekstil mamulleri üzerine bırakmayınız.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**nizin kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız. Kablosundan tutarak taşımayınız, prizden çekmek için fişini tutunuz, **ASLA** kablosundan çekmeyiniz. Kablosunu cihazın etrafına sarmayınız.

• Kullandıktan sonra cihazın ve ilgili aksesuvarlarının iyice soğumasını bekleyiniz.

UYARI

• **Makinenizi kesinlikle banyo yaparken ve su ile temas edebilecek alanlarda kullanmayınız.**

• **Kullanım sırasında sadece ürünün sap kısmından tutunuz. Ürünün sıcak hava çıkış kısmı, difüzör, form başlığı gibi kısımları kullanım sırasında ısınabilir.**

• **Kullandıktan sonra, saç kurutma makinenizin fişini KESİNLİKLE prizden çekiniz. Saç kurutma makineniz kapalı dahi olsa, fişi prizde takılı iken su yakınında bulundurulması tehlikelidir.**

KULLANIM ÖNERİLERİ

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**niz ile saçlarınızı çok çabuk kurutabilir ve kolayca değişik saç modelleri yaratabilirsiniz.

• Düz saçlarınızı dolgunlaştırmak ya da dalgalı şekillendirebilmek için yuvarlak başlıklı bir tarak, düzleştirmek için düz başlıklı bir tarak kullanmanızı öneririz. Her iki işlemde de sıcak havanın saçlarınız boyunca diplerden uçlara doğru gelmesini sağlayınız.

• Saç diplerinize dolgunluk vermek istiyorsanız, işe saç diplerinizi, istediğiniz modelin gerektirdiği tarama yönünün ters istikametinde kurutmakla başlayınız.

• Saç kurutma makineniz 3 kademeli ısı ayarı ve 2 kademeli hava hız ayarına sahiptir. İstenilen sıcaklık ve hava kuvvetini bu düğmeler yardımı ile ayarlayabilirsiniz.

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'nizde bulunan emniyetli kapatma sistemi sayesinde, cihazınız herhangi bir nedenden ötürü meydana gelebilecek aşırı ısınmalara karşı bir termikle otomatik olarak korunur.**

• **Cihazınız 1-2 dakika soğuk ortamda bırakılırsa termik koruma otomatik olarak eski konumuna dönecektir.**

AYAR KADEMELERİ

• ISI AYAR DÜĞMESİ

3 Yüksek ısı seviyesi
2 Orta ısı seviyesi
1 Düşük ısı seviyesi

• HIZ/FAN AYAR DÜĞMESİ

2 Hızlı
1 Yavaş
0 Kapalı pozisyon

SOĞUK HAVA DÜĞMESİ

• Soğuk hava düğmesine basarak soğuk havanın verilmesi sağlanır. Saçlardaki sıcaklığın soğutulması için her zaman kullanabilirsiniz.

• Uyguladığınız her saç modelinden sonra saçlarınıza biraz soğuk hava verirseniz saç modeliniz daha uzun süre dayanacaktır.

FORM BAŞLIĞI (Hava Yönlendirici Aksesuar)

• Saç kurutma makinenizin form başlığını sıcak havanın tam olarak temas etmesini istediğiniz yere yönlendirilmesi

TARAKLI DİFÜZÖR

• Saçları difüzör ile şekillendirmek saç stilistleri tarafından geliştirilmiş bir metot olup, günümüzün doğal ve yumuşak saç modasını yakalamak için idealdir.

• Şekillendirici difüzör ile kurutmak özellikle kısa saçlarda mükemmel sonuç verecektir.

• Saç modeliniz uzun süre dayanacak, özellikle şekillendirici bir jöle ya da köpük yardımıyla kıvırcık olmadan doğal dalgalar haline dönüşecektir.

• Bu aksesuar; permalı ve doğal dalgalı saçların kıvrımlarını da daha belirginleştirecektir.

• Eğer uzun saçlarınızda dalgalar elde etmek istiyorsanız, saçlarınızı yıkadıktan sonra havlu ile kurulayıp, difüzör aksesuarının dişleri arasından geçirerek bölüm bölüm kurutmanızı öneririz.

• Son olarak parmaklarınızla şekil verebilirsiniz.

• Saçlarınızı parmaklarınızla taramak onlara şekil vermenin, permalı ya da doğal dalgalı bir görünüm kazandırmanın en iyi yollarından biridir.

• Parmaklarınızla, nemli saçlarınızı avuçlayarak tarayın ve difüzörden çıkan havanın parmaklarınızın arasından geçmesine dikkat ediniz.

• Elinizdeki saç tutamını iyice kuruyana kadar tutun ve saçlarınız tamamen kuruyunca, başınızı sallayarak parmaklarınızla son şeklini verin.

• Saçlarınızın doğal nemini kaybetmemesi için makinenizi saçlarınıza çok yaklaştırmayınız.

• Makinenizin çok uzun süre kullanılması da fazla ısınmasına neden olacaktır.

BAKIM VE TEMİZLİK

• **Arzum Professional XL Saç Kurutma Makine'**nizi uzun yıllar kullanabilmeniz için yapmanız gereken bakım ve temizlik çok kolay ve kısadır.

• Makinenizin fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz.

• Makinenizi **KESİNLİKLE** su veya başka bir sıvıya daldırmayınız.

• Temizleme sırasında aksesuarları yerinden çıkarınız ve ayrıca temizleyiniz.

• Cihazınıza ait aksesuarları elde yıkayabilirsiniz. Ancak tekrar kullanmadan önce **MUTLAKA** iyice kuruduğundan emin olmalısınız.

• Makinenizin gövdesini (dışını) hafif nemli bir bezle silip iyice kurulayınız.

• Bu işlemleri makinenizin kullanım sıklığına göre tekrarlayabilirsiniz.

Kullanım ömrü 7 yıl
TS 374 EN 60335-2-23
TEKNİK ÖZELLİKLER
230V ~ 50 Hz.
2000 Watt
2 hız kademesi
3 ısı kademesi
Soğuk hava düğmesi

CE

Silver Plan Electric App. Ltd. You Yi Road
Chong Tou Village, Guangdong Province
Made in P.R.C.
Tel: (852)2756 8836 Fax:(852)2756 7222
TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
Am Grauen Stein, D – 51105 Köln
Tel: (+49/221)806 1371 Fax: (+49/221) 806 39 35

PROFESSIONAL XL
AR 512 HAIR DRYER

1- Airflow concentrator
2- Finger diffuser
3- 3-stage heat selector switch
4- 2 -stage speed selector switch
5- Cool shot button
6- Removable cover of air filter
7- Air filter
8- Practical hang-up ring

We thank you for having selected the **Arzum** brand **Hairdryer**. This product as well is one of those we offer to you to make life easier for you.

Arzum Professional XL Hairdryer is very strong, noiseless, and lightweight appliance. It allows you to give a form to your hairs quickly, and will prove to be right choice for you, thanks to its superior performance and high quality.

In order to obtain utmost output from your appliance, please read carefully this user's manual and save it for further use.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using an electric appliance the basic safety measures should always be observed, including:

- Make sure that the voltage indicated on the **Arzum Professional XL Hairdryer** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.

WARNING

NEVER USE YOUR HAIRDRYER WHEN HAVING A BATH AND IN SUCH OTHER PLACES WHERE THE APPLIANCE MAY CONTACT WITH WATER.

- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- **NEVER** immerse your **Arzum Professional XL Hairdryer** into water or any other liquid, nor use near those vessels filled in with water or other liquids.
- Never handle your machine dropped down into water or other liquids. Pull out the plug from wall socket immediately and have it checked by an **Arzum Authorized Service** before further use.
- Make sure that when in use the air inlet grille on rear of the appliance is not blocked or plugged with hairs, hands, or any other objects. Make sure that front and rear air inlet grilles are open during use.

- **NEVER** operate your appliance when your hands are wet.
- Keep the cord of your hairdryer away from the heated parts, during or after use.
- Do not operate the **Arzum Professional XL Hairdryer** with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner, such as by dropping down, etc. Do not attempt to repair it by yourself. Immediately contact an **Arzum Authorized Service**.
- Do not attach to your hairdryer any accessories belonging to other appliances.
- Your close supervision is necessary when the appliance is used by or near children and/or handicapped persons.
- Always unplug the mains cord after using your **Arzum Professional XL Hairdryer**.
- Avoid contacting warm air especially with your eyes.
- Always keep any hot parts of the appliance away from your face and neck, and do not touch heated surfaces. Grasp from handles or relevant buttons only.

• When the appliance is hot or when in use do not leave the unit on such textile products, which are not resistant to heat.

• Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your **Arzum Professional XL Hairdryer**. Do not carry it by grasping from the cord, and to unplug the appliance first hold the plug and **NEVER** pull by the cord. Do not wind the cord around the appliance.

• Allow the appliance and attached accessories to cool down completely.

WARNING

• Never use your appliance when having a bath and in such other places where the unit may contact with water.

• When in use, grasp by the product's handle only. Some parts such as air outlet grille, diffuser, form nozzle, etc. may heat during use.

• After using the unit ALWAYS unplugs the main cord of your appliance. It is highly dangerous to keep your hairdryer near water with its mains plug attached to the power supply, even if the appliance is turned off.

SUGGESTIONS FOR USE

• By using your **Arzum Professional XL Hairdryer** you can dry your hairs quickly and create different hairstyles easily.

• We recommend you to use a round brush to give a plump or wavy form to your straight hairs, and a flat-back brush to smoothen. For both processes, make sure that warm air should flow along your hairs from bottom to end.

• If you want to give a plump form to your hair bottoms, first dry your hair bottoms exposing to air flowing counter direction of combing, which is necessary for creating your preference of hairstyle.

• Your hairdryer is equipped with a 3-stage heat selector switch and a 2-stage air speed selector switch. These switches allow you to set the desired heat and air power.

• Thanks to a safety cut-off device available in your Arzum Professional XL Hairdryer, this unit is automatically protected with a thermal system, against overheating that may occur for any reason whatsoever.

• Should your appliance be left in a cold environment for 1 to 2 minutes, thermal protection will return to its original position automatically.

SETTING SELECTIONS

• **HEAT SELECTOR SWITCH**

3 High Heat Level
2 Medium Heat Level
1 Low Heat Level

• **SPEED/FAN SELECTOR SWITCH**

2 Quick Drying
1 Slow Drying
0 Off

COOL-SHOT BUTTON

• It can be used at any time by pushing the button down. Then the appliance blows only cold air as long as the cool shot switch pushed, despite how the heat switch set. This function can help you to cool the hair and set it during styling.

FORM NOZZLE (Airflow Concentrator)

• Use form nozzle of your hairdryer to direct warm air exactly to the desired point.

ACCESSORY OF DIFFUSER

• Forming the hairs with a diffuser is a hairstyling method, which was developed by hairstylists, and it is ideal for catching natural and soft hair trends.

• Drying your hairs by using a forming diffuser will generate excellent results for short hairs especially.

• Your hair model will hold on for a long time, and this diffuser will produce natural waves, without curling, by means of hair gel or foam.

• This accessory will also make the curls of permanent and natural wavy hairs more clear. For example; when drying curly hairs by using a diffuser, you can obtain better results if you turn heat selector switch to the position "II" and speed selector switch to the position " I ".

• If you want to have waves in your long hairs, we recommend you to wash your hairs and dry with a towel, then dry your hairs partially passing through the diffuser accessory.

- Finally, you can give form to your hairs using your fingers.
- Combing your hairs with your fingers is one of the best ways to give a style, and permanent or natural wavy appearance.
- Comb your hairs with your fingers, by taking your damp hairs by handfuls, and make sure that outlet air from diffuser passes through your fingers.
- Grasp a part of hairs by your hand until becoming thoroughly dry, and after that shake your head and give a final shape to your hairs.
- Do not hold the dryer too close to your hairs, in order to prevent from losing natural moisture of your hairs.
- Too long operation of your dryer will also result in overheating.

CARE AND CLEANING

- Due care and cleaning procedures are too easy and short, in order to ensure using your **Arzum Professional XL Hairdryer** for many years.

- Disconnect the power cord from wall socket and allow the appliance to cool down.
- Never immerse the appliance into water or other liquids.
- Remove any accessories from their place when cleaning, and clean them separately.
- You can wash any accessories belonging to your appliance by hand. However, before reusing them **ALWAYS** ensure that they are completely dry.
- Wipe off the body (outer surface) of your appliance using a slightly damp cloth, and then make it dry.
- You can repeat these procedures according to using frequency of your set.

Product Life: 7 years

TS 374 EN 60335-2-23

TECHNICAL SPECIFICATIONS

230V ~ 50 Hz.

2000 Watt

2 speed stages

3 heat stages

Coll-shot button

CE

Silver Plan Electric App. Ltd. You Yi Road
Chong Tou Village, Guangdong Province
Made in P.R.C.
Tel: (852)2756 8836 Fax:(852)2756 7222
TÜV Rheinland Product Safety GmbH,
Am Grauen Stein, D – 51105 Köln
Tel: (+49/221)806 1371 Fax: (+49/221) 806 39 35

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 3 yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır;

3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda sırasıyla malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızalanması 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar; benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti suresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatasından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Malın teslim tarihinden itibaren garanti suresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalalçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, malı ücretsiz olarak değiştirme, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır;

7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.

8. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır;

9. Satıcı/Bayi tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir;

10. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

PROFESSIONAL XL
AR 512 SAÇ KURUTMA MAKİNESİ

arzum®

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO: 1974 **BELGE ONAY TARİHİ:** 19/03/2002

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA

UNVAN : GÜNEY İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş.
ADRES : ABDİ İPEKÇİ CADDESİ NO: 195 34030 BAYRAMPAŞA-İSTANBUL
TEL : (0212) 563 98 99 **FAKS:** (0212) 581 10 49

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

GÜNEY İTHALAT
VE PAZARLAMA A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : SAÇ KURUTMA MAKİNESİ
MARKASI : ARZUM
MODELİ : PROFESSIONAL XL
TYPE NO : AR 512
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :
ADRES :
TEL - FAKS :
FATURA TARİH VE NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.